

**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астана** (7172)727-132  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06

**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Киргизия** (996)312-96-26-47

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Россия** (495)268-04-70

**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Казахстан** (772)734-952-31

**Сургут** (3462)77-98-35  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93

<https://mechanobr.nt-rt.ru/> || mbw@nt-rt.ru

## ДРОБИЛКА КОНУСНАЯ ИНЕРЦИОННАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ КИД-60

Руководство по эксплуатации

212ДР-Э04.00.000 РЭ

Санкт-Петербург

2007

## СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ .....	3
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	3
3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ .....	4
4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.....	4
5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ .....	9
6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПУСК.....	10
7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....	12
8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ ..	13
9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ .....	16
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 .....	17
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 .....	19
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 .....	20
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 .....	22

Настоящее Руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения устройства и правил эксплуатации конусной инерционной дробилки КИД-60 и содержит: описание изделия, принцип действия, технические характеристики, сведения, необходимые для правильной эксплуатации изделия и поддержания его в работоспособном состоянии.

К работе на КИД-60 допускаются лица, имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже II. К обслуживанию и ремонту КИД-60 допускаются лица, имеющие квалификационную группу не ниже III.

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Конусная инерционная дробилка лабораторная, в дальнейшем именуемая КИД-60, предназначена для дробления хрупких материалов различной прочности и твердости.

1.2. Дробилка относится к вибрационному оборудованию с электромеханическим приводом. Климатическое исполнение дробилки - УХЛ-4 по ГОСТ 15150.

1.3. Дробилка не должна применяться для работы с радиоактивными и взрывоопасными материалами.

## 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные технические данные и характеристики приведены в табл. 1.

Таблица 1

Наименование основного параметра и размера	Норма
1. Диаметр основания дробящего конуса, мм	60
2. Наибольший размер исходного куска, мм	5
3. Мощность электродвигателя, кВт	0,55
4. Напряжение питания электродвигателя, В	380/220
5. Габаритные размеры, мм:	
длина	350
ширина	230
высота	380
6. Масса изделия, кг	30

2.2. Показатели надежности машины:  
полный средний срок службы не менее – 5 лет;  
установленная безотказная наработка не менее – 500 ч.

### 3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

3.1. Комплект поставки машины приведен в табл. 2.

Таблица 2

№ п/п	Составные части	Количество, шт
1	Дробилка в сборе	1
2	Ключ торцовый	1
3	Руководство по эксплуатации	1
4	Паспорт	1

Примечание: любые элементы или комплектующие изделия могут быть поставлены по дополнительному заказу.

3.2. Предприятие-изготовитель рекомендует к приобретению следующие запасные части:

- комплект футеровочных броней (наружная и внутренняя);
- кольцо уплотнительное;
- ремень клиновый;
- комплект подшипников (6 шт.).

### 4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Основными составными частями дробилки являются (приложение. 1): основание 1, опора 2, цилиндрический корпус 3, конус 4, чаша 5, ведомый 6 и ведущий 7 дебалансы, а также электродвигатель 8. Опора, на которой вертикально смонтированы корпус и электродвигатель, установлена на основании через четыре резиновые амортизатора 9.

Внутри основания расположен лоток 10 и пусковая электроаппаратура, кнопки управления которой и индикаторные лампы расположены на панели управления 11. На нижнюю поверхность основания наклеены два резиновых амортизатора 12. В боковых стенках основания имеются два отверстия «а», предназначенные для перемещения дробилки.

Корпус представляет собой два соосно расположенных цилиндра: наружный и внутренний. К верхнему торцу наружного цилиндра приварена круглая гайка с упорной резьбой. Цилиндры связаны между собой нижним фланцем и наклонной поверхностью, по которой измельченный материал перемещается к разгрузочному отверстию 13 в нижнем фланце корпуса. В полости, образованной внутренним цилиндром и опорой, расположены дебалансы.

Вентиляция подшипниковых узлов дебалансов осуществляется через отверстия 14 в опоре, 15 во внутреннем и 16 в наружном цилиндре. Воздушный поток поступает через отверстия 14, охлаждает детали во внутреннем цилиндре и выходит через отверстия 15 и 16. Направление движения воздушного потока показано стрелкой на рис. 2.

Чаша 5 (приложение. 2) нижней наружной частью ввинчена в упорную резьбу наружного цилиндра корпуса 3. Верхняя часть чаши выполнена в виде приемной воронки, а нижняя внутренняя – в виде конуса. Для предотвращения выброса пыли и уменьшения уровня шума во время дробления на воронку надевается крышка 17. Уплотнение обеспечивается резиновой прокладкой 18, расположенной в канавке верхней части приемной воронки.

С чашей 5 стопорными винтами 19 соединена упорная крышка 20. При повороте упорной крышки 20 чаша 5 вывинчивается (винчивается) по упорной резьбе корпуса, в результате чего изменяется расстояние между чашей 5 и конусом 4. Чаша фиксируется в выбранном положении ввинчиванием стопорных винтов 19. Винты стягивают крышку и чашу, в результате чего крышка 20 упирается в корпус 3, удерживая чашу от поворота.

Чаша 5 и конус 4 защищены футеровками конической формы, изготовленными из износостойкой марганцовистой стали. Наружная футеровка 21 закреплена внутри чаши при помощи болтов натяжным кольцом 22, а внутренняя футеровка 23 закреплена на дробящем конусе 4 болтом 24.

На вертикальном валу конуса 4 на подшипниках 25 смонтирован ведомый дебаланс 6. Он установлен пятой 26 через сферическую опору подпятник 27 на ведущем дебалансе 7. Вертикальный вал дебаланса 7 смонтирован на подшипниках 28 в опоре.

Подшипниковые узлы ведущего и ведомого дебалансов имеют одинаковую конструкцию и содержат по одному упорному и по два радиальных подшипника. Подобная конструкция подшипниковых узлов обеспечивает разделение восприятия вертикальных и горизонтальных составляющих силы, возникающей при дроблении материала.

На нижнем конце вала дебаланса 7 закреплен ведомый двухканавочный шкив 29, соединенный клиновым ремнем 30 с ведущим шкивом 31 электродвигателя. При работе дробилки с расположением ремня в нижних ручьях шкивов частота вращения дебалансов увеличивается на 25 % по сравнению с расположением ремня в верхних ручьях.

Кольца 32 и 33, конструктивно являющиеся частями ведущего и ведомого дебалансов, служат для ограничения амплитуды колебаний ведомого дебаланса 6, определяющего угол наклона дробящего конуса 4.

Вращение от ведущего дебаланса 7 (приложение. 1) к ведому 6 передается через демпферы 34.

Для предотвращения попадания материала в подшипниковые узлы дебалансов на внутреннем цилиндре корпуса закреплено эластичное уплотнение оболочки 35.

Разгрузка продукта осуществляется через разгрузочное отверстие 13 корпуса в лоток 10 или внешнюю приемную емкость, для чего в опоре 2

имеются два отверстия 36 и 37 и разгрузочные течки 38 и 39 соответственно. Направление разгрузки изменяется поворотом корпуса дробилки на 90°.

Герметичность прилегания корпуса к опоре обеспечивается поронитовой прокладкой 40. Уплотнение 41 служит для предотвращения попадания измельченного материала во внутреннюю полость опоры, где расположены элементы электрооборудования, а также к подшипниковым узлам дебалансов.

Отсчет расстояния между чашей и конусом производится с использованием риски 42 на корпусе и рисок 43 на крышке (порядок регулировки описан в п. 6.13.).

Электродвигатель 8 крепится к опоре 2 четырьмя гайками на болтах 44, попарно соединенных планками 45. Бонка с болтом крепления заземления 46, обозначенным знаком «Земля», расположена на боковой стенке опоры 2.

В дробилке применяются подшипники № 60203 ГОСТ 8338 (4 шт.), № 8104 ГОСТ 6874 (2 шт.) и клиновый ремень Z (0) - 600 ГОСТ 1284.1 -ГОСТ 1284.3.

В приложении 3 приведены принципиальные электрические схемы дробилки при питании от сети 380 и 220 В соответственно. В таблицах П. 1 и П.2 указаны обозначения и наименования электрических элементов. Защита обслуживающего персонала от поражения электрическим током обеспечивается защитным заземлением.

Дробилка представляет собой вибрационную динамически уравновешенную машину непрерывного действия. Характеристикой производительности дробилки является количество материала, выходящего через разгрузочное отверстие за единицу времени.

Дробящая полость (Приложение. 4), образованная поверхностями футеровок конуса и чаши, имеет две зоны дробления: верхнюю клиновидную и нижнюю параллельную. До включения дробилки и при отсутствии материала в дробящей полости расстояние (величина разгрузочной щели) между футеровками в параллельной зоне одинаково и равно  $S$ , при этом оси дебалансов совпадают, а расстояние между дебалансами и ограничительными кольцами максимально и равно  $\Delta$ .

В процессе работы электродвигатель через клиноременную передачу вращает ведущий дебаланс. Ведущий дебаланс через резиновые демпферы передает вращение на ведомый дебаланс. При вращении дебалансов возникает центробежная сила, стремящаяся отклонить их оси от вертикального положения. Ось ведущего дебаланса, смонтированного в опоре, сохраняет вертикальное положение.

Ведомый дебаланс вращается синхронно с ведущим, при этом дробящий конус с внутренней футеровкой совершают планетарную обкатку по внешней футеровке. В результате этого расстояние между футеровками

уменьшается с одной стороны конуса до величины  $S_1$ , с противоположной - увеличивается до величины  $S_2$ , при этом  $S_1 + S_2 = 2S$ .

Отклонение ведомого дебаланса от вертикальной оси на достаточно большой угол может привести к соскальзыванию его со сферической опоры (опрокидыванию), поэтому для ограничения величины угла наклона  $\gamma$  в конструкции дробилки предусмотрены ограничительные кольца. Ведомый дебаланс, наклоняясь, упирается нижней частью в ограничительное кольцо, что предотвращает его дальнейший наклон. Величина зазора  $A$ , при этом зависит от толщины слоя измельчаемого материала  $Si$  и может иметь значение от  $O$  до  $2\Delta$ .

Частота вращения дебалансов выше частоты вращения дробящего конуса, так как вращение от ведомого дебаланса к конусу передается через подшипники. В процессе дробления возможна временная остановка вращения конуса при подклинивании его дробимым материалом.

Материал, подаваемый в приемную воронку, поступает в клиновидную зону дробящей полости. Частицы материала заклиниваются между футеровками и подвергаются сжатию и сдвиговым деформациям под воздействием дробящего конуса или самоизмельчаются. В результате происходит предварительное дробление материала. Далее частицы материала поступают в параллельную зону дробящей полости, где измельчаются до требуемой крупности.

Перемещение материала в дробящей полости и разгрузка продукта осуществляются в непрерывном режиме под воздействием вибрации, возникающей при работе дробилки.

Производительность дробилки и крупность измельченного материала зависят от нескольких регулируемых параметров, которые условно можно разделить на конструктивные и технологические.

**К первой группе** относятся регулируемые параметры самой дробилки: частота вращения ведомого шкива и величина разгрузочной щели.

**Частота вращения ведомого шкива** совпадает с частотой вращения дебалансов, которая, в свою очередь, определяет величину силы дробления:

$$F_{AD} = f(\omega^2, M),$$

где  $\omega$  - частота вращения (угловая скорость) дебаланса;  $M$  - статический момент ведомого дебаланса, остающийся постоянным.

Помимо этого, частота вращения конуса определяет количество ударных воздействий на частицы материала, находящиеся в дробящей полости, особенно в ее параллельной зоне. Скорость прохождения частиц материала сквозь зону дробления зависит от плотности материала, его влажности и формы частиц, т. е. определяется не настройкой дробилки, а свойствами исходного материала.

На частицы материала, перемещающиеся в зоне дробления, многократно воздействует конус, совершающий планетарную обкатку по

футеровке чаши. Количество воздействий прямо пропорционально частоте обкатки конуса и в значительной мере определяет степень дробления частиц:

$$i = D/d,$$

где  $D$  - средний диаметр частиц измельчаемого материала (сырья);  $d$  - средний диаметр частиц измельченного материала (продукта дробления).

Таким образом, **увеличение частоты** вращения ведомого шкива позволяет **уменьшить размер** частиц продуктов дробления. Производительность процесса при этом снижается (за исключением материалов с высокой плотностью).

**Расстояние между футеровками конуса и чаши** определяет производительность процесса дробления. Уменьшение этого расстояния уменьшает производительность. Более корректной может быть формулировка «производительность по исходному сырью» или «скорость разгрузки», так как при уменьшении разгрузочной щели уменьшается общая масса материала, поступающего в приемный лоток, но содержание в нем необходимой «товарной» фракции может быть выше, чем при широком зазоре между футеровками.

Производительность по разгрузке может быть выражена как

$$Q = f(\omega, S, \rho),$$

где  $S$  - ширина параллельной зоны полости дробления;  $\rho$  – плотность (насыпной вес) исходного сырья.

Таким образом, **уменьшение разгрузочной щели** позволяет получить **тонкодисперсный** продукт дробления, а производительность по конкретному товарному классу определяется еще и свойствами материала - его хрупкостью, прочностью, склонностью к самоизмельчению и некоторыми другими.

**Ко второй группе** параметров, определяющих характеристики процесса дробления, могут быть отнесены технологические параметры работы, описывающие порядок подготовки и загрузки исходного материала.

Определяющим параметром являются свойства самого измельчаемого материала, это уже упоминавшиеся плотность, прочность, твердость, влажность и жирность.

Серьезное влияние на размер частиц готового продукта оказывает **размер исходного сырья** (за исключением хрупких материалов, склонных к сильному самоизмельчению в фазе предварительного дробления). Если принять постоянными регулируемые параметры дробилки, то именно размер частиц сырья будет в значительной степени определять размер частиц продукта.

Таким образом, для фиксированного варианта настройки дробилки под конкретное сырье, степень дробления  $i$  можно принять условно постоянной и регулировку тонины измельчения производить, варьируя крупность исходного сырья.

К важнейшим технологическим параметрам следует также отнести равномерность загрузки исходного сырья. Примечательно, что равномерность (или, правильнее, «неравномерность») загрузки наибольшее влияние оказывает на материалы с диаметрально противоположными свойствами – легкие хрупкие и тяжелые прочные. Для первых накопление в зоне предварительного дробления (при порционной загрузке) ведет к мгновенному переизмельчению, что связано с медленным удалением из зоны дробления; для вторых – недостаточностью дробящего усилия, которое воздействует на большой массив материала. Уплотняясь в ходе «поддрабливания» в клиновидной зоне дробления, частицы создают в параллельной зоне плотный слой, близкий к монолиту. Для дробления, т. е. продавливания такого слоя материала (даже с учетом сдвиговых деформаций) необходимы нагрузки, на порядок превышающие создаваемые дебалансами. В этих условиях дробилка переходит в режим заклинивания, при котором дебалансы врачаются, а конус зафиксирован кольцевым слоем материала в зоне дробления и не проворачивается. Может наблюдаться некоторое проскальзывание конуса по материалу с низкой частотой, определяемой коэффициентом трения в слое измельчаемого материала.

При равномерной подаче материала его частицы практически не взаимодействуют друг с другом, а дробящее усилие конуса (условно) прилагается к одной или нескольким частицам материала в параллельной зоне дробления.

При работе с закрытой крышкой может наблюдаться эффект «зависания» материала в полости дробления, обусловленный созданием разряжения при разгрузке материала, не компенсируемого постоянным поступлением воздуха.

Определение значений параметров, обеспечивающих близкий к оптимальному режим работы дробилки, производится методом их последовательного подбора для каждого из материалов.

## 5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Дробилка имеет класс защиты 01. При работе обязательным является заземление дробилки через клемму защитного заземления.

5.2. Лица, управляющие работой дробилки, должны иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже II.

5.3. Производить обслуживание и ремонт дробилки могут лица, прошедшие аттестацию по электробезопасности (правила ПЭЭП и ПТБ электроустановок до 1000 В) и имеющие удостоверение, оформленное по установленной форме. Работы по обслуживанию и ремонту дробилки могут производиться лицами, имеющими квалификационную группу не ниже III.

5.4. Во избежание поражения током осмотр и ремонт следует производить на дробилке, отключенной от электрической сети.

5.5. Подключение дробилки к электросети производится с помощью исправных электроустановочных устройств (шнур, вилка и розетка).

5.6. Дробилка при работе располагается в специально отведенном месте на жестком, прочном горизонтальном основании.

5.7. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- эксплуатировать дробилку без защитного заземления;
- производить ремонтные работы без снятия напряжения;
- перемещать дробилку, удерживая за корпус или другие, не предназначенные для этого элементы конструкции. Для перемещения дробилки использовать только отверстия "а" в основании 1 (рис. 1);
- регулировать величину разгрузочной щели на работающей дробилке;
- проталкивать материал в зоне дробления руками или какими-либо предметами.

## 6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПУСК

6.1. Дробилка должна эксплуатироваться в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении.

6.2. Перед началом монтажа провести внешний осмотр дробилки:

- на корпусе и других металлических частях не должно быть следов ударов, сколов, ржавчины, грязи, заусенцев, трещин;
- клемма защитного заземления и вилка сетевого шнура должны быть исправными и чистыми;
- в приемной воронке не должно быть посторонних предметов.

6.3. При необходимости разверните корпус дробилки (Приложение. 1) для разгрузки в лоток 10 или во внешнюю приемную емкость, для чего:

- выкрутите четыре болта крепления корпуса дробилки;
- приподнимите корпус и, повернув на 90° против часовой стрелки, совместите разгрузочное отверстие 13 корпуса с отверстием 36 опоры или, повернув корпус на 90° по часовой стрелке, совместите с отверстием 37;
- установите корпус в выбранном положении;
- закрепите корпус болтами;

6.4. Установите дробилку на место постоянной эксплуатации, обеспечив предварительно горизонтальность площадки.

6.5. Соедините шину заземления с зажимом заземления дробилки голым медным проводом сечением не менее 1,5 мм в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПЭУ).

6.6. Подключите дробилку к электросети 220 или 380 В 50 Гц (в зависимости от типа двигателя).

6.7. Последовательным нажатием кнопок ПУСК и СТОП панели управления кратковременно выдайте электропитание для проверки правильности направления вращения двигателя. Электродвигатель должен вращаться против часовой стрелки при взгляде со стороны крыльчатки вентилятора двигателя.

6.8. Включите дробилку, проверьте отсутствие металлических стуков при запуске, в установившемся режиме и при остановке.

6.9. **ВНИМАНИЕ!** Запрещается загрузка материала в выключенную дробилку. При загрузке дробилки не допускайте попадания в нее недробимых тел (кусков металла и т.п.).

6.10. При дроблении особо прочных материалов возможность длительной непрерывной работы определяют по температуре наружной поверхности корпуса. Если температура превышает 50 градусов, следует остановить дробилку для остывания.

6.11. Следите за шумом при работе – дробилка должна работать с малым равномерным шумом, без ударов.

6.12. Перед началом работы:

- проведите внешний осмотр дробилки (см. п.6.2.);
- выдайте на дробилку электропитание;
- включите дробилку нажатием кнопки ПУСК на панели управления;
- для выбора оптимального режима работы продробите небольшое количество материала, по результатам дробления отрегулируйте расстояние между футеровками и выберите положение приводного ремня.

6.13. Порядок регулировки расстояния между футеровками:

- остановите подачу материала и дождитесь окончания дробления;
- выключите дробилку нажатием кнопки СТОП;
- ослабьте стопорные винты 19 (Приложение. 2);
- вкрутите до упора чашу 5 за ручки крышки 20, при этом риска крышки, находящаяся напротив риски корпуса является началом отсчета;
- выкручивайте чашу до установления необходимого расстояния между футеровками; поворот чаши на одну риску крышки изменяет расстояние между футеровками на 0,25 мм, полный оборот чаши - на 6 мм (определяется шагом резьбы);
- затяните стопорные винты 19.

6.14. Порядок перестановки приводного ремня:

- снимите опору 2 с основания 1;
- ослабьте затяжку гаек крепления электродвигателя;
- сдвиньте электродвигатель в сторону корпуса;
- переставьте ремень в верхние или нижние ручьи шкивов;

- отрегулируйте натяжение ремня перемещением двигателя;
- затяните винты крепления двигателя;
- установите опору 2 на основание 1.

**ВНИМАНИЕ!** После установки опоры 2 (Приложение. 2) на основание 1 проверьте равномерность зазора между опорой и основанием и убедитесь, что разгрузочная течка 38 выступает из отверстия в уплотнении 41 не менее, чем на 5 мм по всему периметру.

#### 6.15. Порядок работы:

- включите дробилку нажатием кнопки ПУСК на панели управления;
- загружайте материал в приемную воронку;
- при разгрузке продукта в лоток периодически опорожняйте лоток;
- в случае попадания в дробилку недробимого тела или забивания дробилки материалом необходимо выключить, разобрать и очистить дробилку, для чего (Приложение. 2):
  - очистите лоток или приемную емкость от измельченного материала;
  - ослабьте стопорные винты 19;
  - выверните и снимите чашу 5;
  - очистите дробилку;
  - сборку проведите в обратном порядке.

#### 6.16. По окончании работы:

- отключите электропитание;
- при необходимости очистите дробилку от остатков материала.

### 7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Перед началом смены провести внешний осмотр, для чего выполнить операции п.6.2.

7.2. Через каждые 100 часов работы проверить затяжку резьбовых соединений дробилки, при необходимости затянуть; проверить состояние: футеровок, ремня, уплотнительной оболочки, при необходимости заменить.

7.3. Через 500 часов работы заменить смазку в подшипниках. Для замены смазки выполнить операции п. 8.2., промыть подшипники в керосине и заложить новую смазку «Литол-24». Заменить смазку под пятника, для чего выполнить операции п. 7.5.

7.4. Один раз в 6 месяцев очистить элементы электрической схемы от пыли продувкой пылесосом.

#### 7.5. Замена смазки под пятника

- выполнить первые три операции п. 8.1.;
- снять под пятник;
- промыть керосином пятну и под пятник;
- смазать трещищиеся поверхности пятны и под пятника, ограниченные канавками, смазкой «Литол-24».

## 8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

8.1. Возможные неисправности, которые возникают при эксплуатации, и способы их устранения указаны в таблице 3.

Таблица 3

№ п/п	Наименование возможных неисправностей, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Способ устранения
			1
1	При включении дробилки в сеть не загорается индикаторная лампа СЕТЬ.	Отсутствует контакт в цепи электропитания.	Восстановить контакт.
		Неисправна индикаторная лампа.	
2	При нажатии кнопки ПУСК не загорается индикаторная лампа РАБОТА, не вращается двигатель.	Отсутствует контакт в цепи электропитания.	Восстановить контакт.
		Неисправен пускатель блока управления.	
3	При нажатии кнопки ПУСК не загорается индикаторная лампа РАБОТА, двигатель вращается.	Неисправна индикаторная лампа.	Заменить лампу.
4	При нажатии кнопки ПУСК загорается индикаторная лампа РАБОТА, двигатель не вращается.	При питании напряжением 380 В отсутствует одна из фаз электропитания.	Проверить наличие фаз электропитания.
		При питании напряжением 220 В неисправен конденсатор электродвигателя.	
		Неисправен электродвигатель	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4
5	Металлические стуки при работе дробилки	Ослабло крепление элементов конструкции.	Подтянуть крепление.
		Вышли из строя подшипники.	Заменить подшипники, для чего выполнить операции п.п. 8.1.-8.2..
		Ослабло крепление наружной или внутренней футеровки.	Подтянуть крепление футеровки.
		Попадание в камеру дробления недробимого тела.	Удалить недробимое тело (см. п. 6.15.).
6	Уменьшение производительности.	Ослабло натяжение приводного ремня.	Натянуть ремень (см. п. 6.14.).
7	Закрупнение измельченного материала	Ослабление крепления чаши, изменение расстояния между футеровками.	Отрегулировать расстояние между футеровками (см. п.6.13.).
		Износ футеровки.	Заменить футеровку.
		Местная выработка футеровки.	Заменить футеровку
8	Уменьшение размера частиц измельченного материала в процессе дробления.	Ослабление крепления чаши, уменьшение расстояния между футеровками.	Отрегулировать расстояние между футеровками (см. п.6.13.).
9	Повышенный нагрев корпуса дробилки	Недробимое тело в зоне дробления.	Прекратить дробление, очистить дробилку.
		Отсутствие смазки в подшипниках или подпятнике.	Проверить состояние подшипников и подпятника, при необходимости смазать
		Заклиниен подшипник.	Проверить состояние подшипников, при необходимости смазать или заменить.

Завершение таблицы 3

1	2	3	4
10	Повышенный нагрев двигателя	Перетянут приводной ремень.	Отрегулировать натяжение ремня (см. п.6.14.).
		Перегрузка дробилки.	Уменьшить интенсивность подачи материала.
		Занижено напряжение электропитания (одной из фаз).	Принять меры к подаче номинального напряжения.

8.2. Замена подшипников ведомого дебаланса:

- выкрутить болты крепления корпуса 3 (Приложение. 2);
- снять корпус;
- вынуть ведомый дебаланс 6 в сборе с конусом 4;
- снять пяту 26, ввернув болт в отверстие в центре пяты;
- снять стопорное кольцо, расположенное на валу конуса;
- вынуть конус из корпуса дебаланса;
- вынуть подшипники из корпуса дебаланса;
- установить новые подшипники;
- набить подшипниковый узел смазкой «Литол-24»;
- сборку провести в обратном порядке;

8.3. Замена подшипников ведущего дебаланса:

- выполнить первые три операции п. 7.1.;
- снять опору 2 с основания 1;
- снять приводной ремень, предварительно ослабив гайки крепления и сдвинув электродвигатель в сторону корпуса;
- отогнуть стопорную пластину, открутить гайку крепления и снять ведомый шкив;
- снять стопорное кольцо с вала дебаланса;
- выкрутить четыре винта и снять крышку подшипникового узла;
- вынуть ведущий дебаланс;
- вынуть подшипники из опоры;
- установить новые подшипники;
- набить подшипниковый узел смазкой «Литол-24»;
- сборку провести в обратном порядке.

## **9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ**

9.1. Условия хранения дробилки – 1 или 2 по ГОСТ 15150.

9.2. Дробилку можно транспортировать любым видом транспорта в соответствии с правилами, принятыми для конкретного вида транспорта.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1




Рис. 1. Общий вид КИД-60

1 – основание; 2 – опора; 3 – корпус; 4 – конус дробящий; 5 – чаша;  
6 – дебаланс ведомый; 7 – дебаланс ведущий; 8 – электродвигатель; 9 – амортизатор;  
10 – лоток; 11 – панель управления; 12 – амортизатор; 13 – разгрузочное отверстие;  
14 – отверстия в опоре; 15 – отверстия во внутреннем цилиндре;  
16 - отверстия в наружном цилиндре; 17 – крышка; 18 - прокладка; 19 – винт стопорный;  
20 – крышка упорная; 21 – футеровка наружная; 22 – кольцо натяжное;  
23 – футеровка внутренняя; 24 - болт; 25 – подшипники; 26 – пята; 27 – подпятник;  
28 – подшипники; 29 – шкив ведомый; 30 – ремень; 31 – шкив ведущий;  
32,33 – ограничительное кольцо; 34 – демпфер; 35 – уплотнение; 36,37 – отверстия;  
38,39 – разгрузочные течки; 40 – прокладка; 41 – уплотнение; 42 – риска корпуса;  
43 – риски крышки; 44 – болт; 45 – планка; 46 – болт заземления.




Рис. 1. Общий вид КИД-60 (разнесенный вид)

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2




Рис. 2. Продольный разрез КИД-60

1 – основание; 2 – опора; 3 – корпус; 4 – конус дробящий; 5 – чаша;  
6 – дебаланс ведомый; 7 – дебаланс ведущий; 8 – электродвигатель; 9 – амортизатор;  
10 – лоток; 11 – панель управления; 12 – амортизатор; 13 – разгрузочное отверстие;  
14 – отверстия в опоре; 15 – отверстия во внутреннем цилиндре;  
16 - отверстия в наружном цилиндре; 17 – крышка; 18 - прокладка; 19 – винт стопорный;  
20 – крышка упорная; 21 – футеровка наружная; 22 – кольцо натяжное;  
23 – футеровка внутренняя; 24 - болт; 25 – подшипники; 26 – пята; 27 – подпятник;  
28 – подшипники; 29 – шкив ведомый; 30 – ремень; 31 – шкив ведущий;  
32,33 – ограничительное кольцо; 34 – демпфер; 35 – уплотнение; 36,37 – отверстия;  
38,39 – разгрузочные течки; 40 – прокладка; 41 – уплотнение; 42 – риска корпуса;  
43 – риски крышки; 44 – болт; 45 – планка; 46 – болт заземления.

### ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Перечень элементов электрической схемы таблица П.1

Поз	Наименование	Кол	Примечание
КМ1	Пускатель ПМ12-010100 380 В	1	
Л1 №е	Лампа индикаторная неоновая красная	1	φ11 мм "СЕТЬ"
Л2 №е	Лампа индикаторная неоновая зеленая	1	φ11 мм "РАБОТА"
М1	Электродвигатель АИР 63 В2 У3	1	3000 об/мин
	ТУ 16-93 ЯМДЮ 525 122.001 ТУ		550 Вт
SB1	Кнопка ПУСК (ON) φ13 мм	1	Черная
SB2	Кнопка СТОП (OFF) φ13 мм	1	Красная




Рис. 3а. Принципиальная электрическая схема КИД-60  
с напряжением питания 380 В

Перечень элементов электрической схемы Таблица П.2

Поз.	Наименование	Кол	Примечание
KM1	Пускатель ПМ12-010100, 220 В	1	
L1 №	Лампа индикаторная неоновая красная	1	φ11 мм "СЕТЬ"
L2 №	Лампа индикаторная неоновая зеленая	1	φ11 мм "РАБОТА"
M1	Электродвигатель АИР 63 В2 У3	1	3000 об/мин
C1	Конденсатор К73-54-250 В-40 мкФ±10 %	1	ПАРУ 673633 006 ТУ 550 Вт
SB1	Кнопка ПУСК "ON". φ13 мм	1	Черная
SB2	Кнопка СТОП "OFF". φ13 мм	1	Красная
Pr	Предохранитель 2 А	1	φ5x20 мм




Рис. 3б. Принципиальная электрическая схема КИД-60  
с напряжением питания 220 В

## ПРИЛОЖЕНИЕ 4




Рис. 4. Кинематическая схема КИД-60

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕ ОТРАЖАЕТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗДЕЛИИ, ВНЕСЕННЫХ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ К ВЫПУСКУ В СВЕТ ДАННОГО РУКОВОДСТВА, А ТАКЖЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПО КОМПЛЕКТУЮЩИМ ИЗДЕЛИЯМ И ДОКУМЕНТАЦИИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ С НИМИ.

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93